

GLOBAL TEQ (GTR 300CX)

LV

Lai veiktu manipulācijas ar pulti, nepieciešams lietot taustiņus [MENU], [OK], [EXIT/BACK] un [▼],[◀],[▶],[▲].

Kanālu pārregulēšana

[MENU] → Sistēmas uzstādījumi – spiežam [OK] → Rūpnīcas uzstādījumi – spiežam [OK](PAROLE - 0000) → [OK] → Valoda – latviešu – [OK] → Programmu izvēle – [OK] → Automeklēšana – [OK], parādās TV un Radio saraksts, progress jāpagaida līdz 100% (parādās informācija – „notiek saglabāšana, lūdzu gaidiet”) → pazūd informācija, jāveic uztvērēja restarts ar on/off slēdzi (atrodas uz uztvērēja aizmugurējā paneļa)

Pulksteņa uzstādījumi

[MENU] → Lietotāja iestatījumi – [OK] → Pulksteņa uzstādījumi – [OK] → *Tekošais laiks – nav jāmaina, *Laika zonas iestatījums - GMT + 02:00 (mainīt ar bultiņu pa labi) → [EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu

RU

Для того, чтобы производить манипуляции пультом, необходимо использовать клавиши [MENU], [OK],[EXIT/BACK], [▼],[◀],[▶],[▲].

Перенастройка каналов

[MENU] → Системные установки - нажимаем [OK] → Заводские установки – [OK] (ПАРОЛЬ - 0000) – [OK] → Язык – русский [OK] → Установка – [OK] → Автосканирование - [OK], появляется список ТВ и Радио, ход выполнения дождаться до 100% (появляется информация – “идет сохранение, пожалуйста, ждите”) → пропадает информация, необходимо перезагрузить декодер с помощью клавиши on/off (находится на задней панели декодера)

Установка времени

[MENU] → Установки – [OK] → Установка времени – [OK] → *текущее время – не менять, *часовой пояс – GMT + 02:00 (изменить – стрелочка вправо) → [EXIT] чтобы выйти из MENU