

INTEK T211CX

LV

Lai veiktu manipulācijas ar pulti, nepieciešams lietot taustiņus [MENU], [OK], [EXIT/BACK] un [▼],[◀],[▶],[▲].

Kanālu pārregulēšana

[MENU] → Uzstādījumi → automeklēšana - spiežam [OK] → parādās TV un Radio saraksts, progress jāsapaida līdz 100% un tad jānospiež [OK], lai saglabātu izmaiņas → [BACK], lai izietu uz skatīšanās režīmu

Pulksteņa uzstādījumi

[MENU] → Sistēmas uzstādījumi → Laika uzstādījumi – spiežam [OK] → * uzstādīt laika režīmu – automātiski * laika zona +2 (Rīga, Vilnius) * vasaras laiks – izslēgts → spiežam [BACK] *saglabāt izmaiņas [OK] → [BACK], lai izietu uz skatīšanās režīmu

RU

Для того, чтобы производить манипуляции пультом, необходимо использовать клавиши [MENU], [OK],[EXIT/BACK], [▼],[◀],[▶],[▲].

Перенастройка каналов

[MENU] → Установка → Автопоиск – нажимаем [OK] → появляется список ТВ и Радио, ход выполнения дождаться до 100% и нажать [OK] чтобы сохранить каналы → [BACK] чтобы выйти из MENU

Установка времени

[MENU] → Настройка системы → Установка времени – нажимаем [OK] → *режим установки времени – авто *временная зона +2 (Riga, Vilnius) *summer time – ВЫКЛ. → нажимаем [BACK] *сохранить изменения [OK] → [BACK] чтобы выйти из MENU