

HD INTEK T10CX

LV

Lai veiktu manipulācijas ar pulti, nepieciešams lietot taustiņus [MENU], [OK], [EXIT/BACK] un [▼],[◀],[▶],[▲].

Kanālu pārregulēšana

[MENU] → Uzstādījumi → automeklēšana - spiežam [OK] → parādās TV un Radio saraksts, progress jāsapaida līdz 100% un tad jānospiež [OK], lai saglabātu izmaiņas

Pulksteņa uzstādījumi

[MENU] → Lietotāja uzstādījumi → Laika uzstādījumi – spiežam [OK] → Laika nobīde GMT +02:00 – spiežam [OK] → [EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu

RU

Для того, чтобы производить манипуляции пультом, необходимо использовать клавиши [MENU], [OK],[EXIT/BACK], [▼],[◀],[▶],[▲].

Перенастройка каналов

[MENU] → Установка → Автопоиск – нажимаем [OK] → появляется список ТВ и Радио, ход выполнения дождаться до 100% и нажать [OK] чтобы сохранить каналы

Установка времени

[MENU] → Настройки → Установка времени – нажимаем [OK] → Сдвиг времени GMT +02:00 - сохранить изменения [OK] → [EXIT], чтобы выйти из MENU