

## T20CX

### LV

Lai veiktu manipulācijas ar pulti, nepieciešams lietot taustiņus [MENU], [OK], [EXIT/BACK] un [▼],[◀],[▶],[▲].

#### Kanālu pārregulēšana

[MENU] → Uzstādījumi → Automātiskā meklēšana – nospiežam [OK], parādās TV un Radio saraksts → kad pazūd – [EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu.

#### Pulksteņa uzstādījumi

[MENU] → Lietotāja uzstādījumi → Laika uzstādījumi – nospiežam [OK] → \* Uzstādīt laika režīmu – AUTO, \*Laika zona – GMT + 02:00, \*Vasaras laiks – off, → spiežam [EXIT] \*saglabāt izmaiņas [OK] → [BACK], lai izietu uz skatīšanās režīmu

### RU

Для того, чтобы производить манипуляции пультом, необходимо использовать клавиши [MENU], [OK],[EXIT/BACK], [▼],[◀],[▶],[▲].

#### Перенастройка каналов

[MENU] → Установка → Автопоиск – нажимаем [OK] → появляется список ТВ и Радио, ход выполнения дождаться до 100% → поиск завершен, [EXIT] чтобы выйти из MENU

#### Установка времени

[MENU] → настройки пользователя → Установка времени - нажимаем [OK] → Выбрать временной интер. - авто \*временная зона – GMT + 02:00, \* Летнее время - off нажимаем [EXIT]

