

## VT 3200 CNX

LV

Lai veiktu manipulācijas ar pulti, nepieciešams lietot taustiņus [MENU], [OK], [EXIT/BACK] un [▼],[◀],[▶],[▲].

Kanālu pārregulēšana

[MENU] → Uzstādīšana – nospiežam [OK] → Meklēt kanālus [OK] → \*Meklēšanas tips – automātiski, \*Indekss – 6, \*Aktīvā antena – NĒ, (Pāriet uz) \* Sākt meklēšanu [OK] → parādās kanālu saraksts, progress jāsapaida līdz 100%, parādās uzraksts „nospiediet OK” [OK] → [EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu

Pulksteņa uzstādījumi

[MENU] → Taimera funkcija – nospiežam [OK] → Vietējā laika uzstādīšana [OK] → \*GMT lietošana – JĀ, \*Vasaras laiks – izslēgts → [EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu

RU

Для того, чтобы производить манипуляции пультом, необходимо использовать клавиши [MENU], [OK],[EXIT/BACK], [▼],[◀],[▶],[▲].

Перенастройка каналов

[MENU] → Установка - нажимаем [OK] → поиск каналов [OK] \* тип поиска – авто, \*Указатель – 6, \*Active antenna – НЕТ, (переходим на) \*Начать поиск [OK] → появляется список каналов, ход выполнения дождаться до 100%, появится надпись “нажмите ОК” [OK] → [EXIT] чтобы выйти из MENU

Установка времени

[MENU] → Функции таймера - нажимаем [OK] → Установка местного времени [OK] → \*GMT использование – ДА, Летнее время – ВЫКЛ. → [EXIT] чтобы выйти из MENU