

LG

1. Nospiežam uz pults pogu „Menu” vai „Settings” un izvēlamies sadaļu „Iestatījumi”.
2. Automātiskā meklēšana.
3. Ievādiem PIN 0000 (ja TV to pieprasa)
4. Izvēlamies avotu „Antena”.
5. Apstiprinam izvēli
6. Spiežam „Izpildīt”. Televizors pats atradīs visus kanālus sākumā ciparu formātā, pēc tam analogajā.








Philips

1. Nospiežam uz pults pogu ar mājas attēlu, lai nokļūtu Menu.
2. Izvēlamies „Konfigurācija”.
3. Tālāk izvēlamies „Uzstādīšana”.
4. Norādam „Kanālu iestatīšana”.
5. „Automātiskā iestatīšana”.
6. Izvēlamies avotu – Antena vai Ēters
7. Nospiežam „Sākt”.

Samsung

1. Nospiežam uz pults pogu „Menu” vai „Settings” un izvēlamies sadaļu „Antena”.
2. Automātiskā meklēšana
3. Izvēlamies avotu „Antena”.
4. Atzīmējam meklēt Ciparu kanālus
5. Nospiežam „Sākt”

Sony

1. Nospiediet pogu „HOME” un izmantojot pogas /, izvēlieties  „Iestatījumi”.
2. Ar pogām / izvēlieties „Digitālo kanālu iestatīšanu”
3. Izvēlieties ar pogām / „Automeklēšana”
4. Lai uzstādītu visus pieejamos digitālos kanālus, sekojiet norādēm uz ekrāna.

Panasonic

1. Nospiediet pogu „Menu”.
2. Izvēlieties sadaļu „Uzstādījumi”
3. Tālāk izvēlieties „Automeklēšana” un nospiediet pogu „Ok”.
4. Izvēlamies avotu „Antena”.
5. Uz ekrāna tiks izvadīts paziņojums par esošo kanālu dzēšanu, spiediet „Ok”.
6. Pēc digitālo kanālu meklēšanas beigām automātiski būtu jāpazūd „Menu” izvēlnes logam un jāieslēdzas kanālu saraksta pirmajam kanālam.

AKAI

1. Nospiediet pogu “Menu”
2. Izvēlieties sadaļu “Iestatīšana”
3. Tālāk izvēlieties “Kanālu iestatīšana”
4. Automātiskā meklēšana
5. Izvēlamies avotu „Antena”.