

HD TOPFIELD TBC-2010 USB – Rakstošais

LV

Kanālu pārregulēšana

[MENU]→Uzstādīšana – nospiežam [OK]→Meklēšana [OK]→*meklēšanas tips – auto, *antenas atbalsts – izslēgts, (pāriet uz) * sākt meklēšanu[OK]→[EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu

Pulksteņa uzstādījumi

[MENU]→Uzstādījumi - nospiežam [OK]→Laika uzstādījumi [OK]→ *uzstādīt laika režīmu – auto, *laika zona – GMT +02:00 (mainīt poga [V+]) [EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu

RU

Перенастройка каналов

[MENU]→Установка – нажимаем [OK]→Поиск[OK]→ *тип поиска – авто, поддержка антенны – ВЫКЛ., (переходим на) *начать поиск[OK]→[EXIT], чтобы выйти из MENU

Установка времени

[MENU]→Установки – нажимаем [OK]→ Установка времени [OK] → *режим времени – авто, *временная зона - GMT +02:00 (изменить – кнопка[V+]) [EXIT], чтобы выйти из MENU