

KAON

LV

Lai veiktu manipulācijas ar pulti, nepieciešams lietot taustiņus [MENU], [OK], [EXIT/BACK] un [▼],[◀],[▶],[▲].

Kanālu pārregulēšana

[MENU] → Automātiskā meklēšana – nospiežam [OK] (PAROLE - 0000) → Meklēšanas tips – visi [OK], parādās kanālu saraksts → progress jāsaagaida līdz 100% (parādās uzraksts – meklēšana pabeigta) → [OK] → [OK], lai izietu uz MENU → [EXIT], lai izietu uz skatīšanās režīmu

Pulksteņa uzstādījumi

[MENU] → Sistēmas uzstādījumi – nospiežam [OK] (PAROLE - 0000) → Lokālais laiks – [OK]

RU

Для того, чтобы производить манипуляции пультом, необходимо использовать клавиши [MENU], [OK],[EXIT/BACK], [▼],[◀],[▶],[▲].

Перенастройка каналов

[MENU] → Автопоиск - нажимаем [OK] (ПАРОЛЬ - 0000) → Вид поиска – все [OK], появляется список каналов → дождаться до – “поиск завершен” [OK] → [OK] для выхода в меню → [EXIT] чтобы выйти из MENU

Установка времени

[MENU] → Системные установки - нажимаем [OK] (ПАРОЛЬ - 0000) → Местное время – [OK]